



Zusatzblatt für Ering - Rasenmäher mit Batteriestarter

Art. Nr.:	Bezeichnung
26288	Panther GAN T 4048 H ZH ABA
26292	Panther T 4048 H ZH ABA

Unsere Rasenmäher mit Batteriestarter sind mit einer robusten und weitgehend wartungsfreien Batterie ausgerüstet. Die verwendeten Batterien sind absolut auslaufsicher.

Durch die am Motor befindliche Lichtmaschine wird die Batterie während des Mähens wieder aufgeladen.

Eine Laufzeit ab 3 Minuten reicht aus, um die Batterie geladen zu halten.

Wartungsvorschriften Batterie

- 1.) Wir empfehlen zum Lagern der Batterie, den Stecker des Batteriekabel aus seiner Verbindung zu ziehen. Lagern Sie die Batterie in einem trockenen und belüfteten Raum, in dem die Temperatur auf keinen Fall über +23°C liegen soll. Bei dieser Temperatur wird ein Nachladen einer voll aufgeladenen Batterie erst nach ca. 2 Jahren nötig.
- 2.) Achtung! Es muß vermieden werden, daß entladene Batterien über einen längere Zeit ungeladen bleiben! Außerdem ist es wichtig, die Batterien vor Einlagerung voll aufzuladen.
- 3.) Eine entladene Batterie ist sofort nachzuladen.
- 4.) Zum Nachladen benutzen Sie das mit der Batterie gelieferte Ladegerät bzw. ein Ladegerät, das 100 / 200 MA bei 15 Volt Gleichstrom abgibt.
- 5.) **Die Leitung der Batterie zum Startmotor sollte idealerweise durch Ziehen des entsprechenden Steckers immer dann unterbrochen werden, wenn Sie den Rasenmäher bis zum nächsten Mähvorgang abstellen. Mindestens sollte dies aber vor Einlagerung des Mähers für die Winterpause geschehen. Vor jeder Einlagerung sollte die Batterie auf jeden Fall ganz aufgeladen werden.**
- 6.) Vermeiden Sie unter allen Umständen Kurzschlüsse, das andernfalls die Gefahr besteht, daß die Isolierung der Kabel so wie innere Bestandteile der Batterie beschädigt oder zerstört werden.

Ladegerät

Das mitgelieferte automatische Steckerladegerät arbeitet mit einer Spannungsbegrenzung. Das Ladegerät kann deshalb ständig am Netz angeschlossen sein, ohne daß die Batterie dabei einen Schaden nimmt.

Ersatzteile – Batteriestarteinrichtung

Teile Nr.	Bezeichnung	Stück
63940	Batterie 12 Volt	1
63960	Zündschloß – Batteriestarter	1
14340	Schutzkappe für Zündschloß	1
63970	Kabelbaum	1
66160	Mutter M 5 selbstsichernd	2
65650	Senkschraube 5 x 10	2
64000	Ladegerät 87	1
63930	Zündschlüssel	2