



**Ausführung der Arbeiten
nur durch Meisterbetriebe
des KFZ - oder Zweirad-
handwerks.**

SERVICE - INFO

Blinkerschalter ohne Funktion oder schwergängig Alle BAOTIAN Modelle

Vereinzelt kommt es bei Fahrzeugen des Herstellers Baotian / Ering zu ausgefallenen Blinkerschaltern. Bedingt durch beginnende Korrosion oder ausgehärteten Schmierfetten im Schalter kann es dazu kommen, daß der Blinkerschalter nicht einrastet, oder die Rückstelltaste nicht richtig funktioniert.

Der Blinkerschalter muß im Rahmen eines jeden Kundendienstes nachgeschmiert werden. Verwenden Sie dazu Kontaktspray oder ein hochwertiges Sprühöl (KEIN FETT ODER KETTENSpray) um den Schalter wieder gangbar zu machen oder die Leichtgängigkeit zu erhalten.

Der Schalter muß dazu nicht zerlegt oder demontiert werden !

Schieben Sie den Schalter ganz nach links und sprühen Sie Kontaktspray oder ein hochwertiges Sprühöl (KEIN FETT ODER KETTENSpray) in die nun freie Öffnung neben dem Schalter.

Schieben Sie den Schalter ganz nach rechts und sprühen Sie Kontaktspray oder ein hochwertiges Sprühöl (KEIN FETT ODER KETTENSpray) in die nun freie Öffnung neben dem Schalter.

Bewegen Sie den Schalter einige male hin und her und stellen Sie ihn mit der weißen Taste wieder auf 0.

